

Het correct aantrekken van een harnas



Tractel® harnassen kunnen zonder restricties gebruikt worden wanneer:

- Het gebruik in overeenstemming ligt met de gebruikershandleiding.
- Er tenminste om de 12 maanden er een periodieke inspectie plaatsvindt in overeenstemming met de EN 365 welke wordt uitgevoerd door een bevoegd persoon die schriftelijk zal aangeven dat het PBM weer geschikt is voor gebruik.
- De voorschriften voor opslag en transport in de gebruikershandleiding strikt worden nageleefd.



- Harnassen zouden voor ieder gebruik moeten worden geïnspecteerd; visueel en met de hand.
- De band van geweven textiel zou door de handen moeten glijden om te controleren op grote sneden of scheuren die invloed kunnen hebben op de sterkte van de band.
- Harnassen worden beschadigd door UV straling dus enige vervaging van de kleur moet zorgvuldig in de gaten worden gehouden.

1

Houd het harnas bij de D-ring omhoog en controleer op enige verdraaiingen.



4

Verbind de beenbanden en trek deze aan.



2

Schiet beide armen door de schouderbanden.



5

Verstel de banden. Het harnas moet niet te strak maar comfortabel zitten.



6

Het harnas is nu juist aangetrokken. De D-ring zou tussen de schouderbladen moeten zitten en de zadelband zou onder de billen gepositioneerd moeten zijn. Vraag, bij twijfel, een collega om het harnas te controleren.

3

Verbind de gesp aan de voorzijde en trek deze strakker aan.

